

Справочник кодов настройки пульта

Марка телевизора	Код настройки
ACER	1087
AIWA	1050 1141 1094
AKAi	1050 1141 1094
BANG & OLUFSEN	1033
BBK	1097 1114
BEKO	1053 1025 1001 1054 1002 1031 1158 1083 1037 1063 1117
BLAUPUNK	009 1007 1223
CASIO	1002 1031
CONRAC	1063
DAEWOO	1044 1136 1027 1 140 1002 1031 1000 1072 1067 1049 1053 1051 1149
EUTE	1002 1031
FUJITSU	1000 1002 1031
FUNAI	1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053
FUSION	0219 0236
GENERAL	1006 1014
GOLDSTAR	1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054
GRUNDIG	1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 1152 1078 1158 1085 1164
HAIER	1049 1013
HANNSPREE	1110 1131 1163
HANTAREX	1000 1(02 1031
HISENSE	1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062 1104 1024 1034 1055 1162 1011 1005 1057 1105 1071
HITACHI	1093 1159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072
HORIZONT	0164 0177 0178 0185 0186 0203 0212 0213 0225 0227 0229 0230 0245 0248 0249 0255 0258
HPC	0272
HYUNDAI	1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 1013 1068 1071 1109 1051 1102
JVC	1046 1133 10371118 1018 1004 1045
LG	1091 1161 1008 1120 1002 1082 1000 1031 1053 1037 1006 1049 1054 1128 1123 1153 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198
LOGIK	1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 1125 1114
METZ	1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 1071
MITSUBISHI	1005 1004 1029 1002 0278 1031 1010 1071
NAD	1D05

Марка телевизора	Код настройки
NEC	1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046
ODEON	1013
ORION	1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 1019 1141 1067 1145 1142
PANASONIC	1045 1131 1115 1012 1084 1002 1031 1030 1005 1180 1181 1182 1183 1 184 1185
PHILBIX	0197 0207 0212
PHILIPS	1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
PIONEER	1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 1014 1025 1029 1064 1151 1041 1008 1035 1004 1155 1112 1031 1079
SAMSUNG	1000 1002 1013 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 1098 1049
SANSUI	1013 1053 1078 1123 1102
SANYO	1010 1075 1015 1000 1002 1005 1031 1025 1007 1071 1122 1073 1105
SHARP	1004 1074 1119 1089 1163 1046 1218 1219 1220 1221 1222
SHIVAKI	1002 1031 1020 1008
SONY	1094 1134 1116 1199 1200 1201 0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117
SUPRA	0014 0016 0046 0061
TCL	1141 1042
THOMSON	1042 1032 1017 1014 1006 1016 1002 1031 1106
TOSHIBA	1096 1028 1001 1053 1006 1009 1041 1141 1000 1049 1002 1102 1045 1071 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
TV STAR	0197
VESTEL	1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031