

Справочник кодов настройки пульта

| Марки ТВ | Коды настройки |
|----------------|--|
| ACER | 1087 |
| AIWA | 10501141 1094 |
| AKAI | 1050 1141 1094 |
| BANG & OLUFSEN | 1033 |
| BBK | 10971114 |
| BEKO | 10531025 1001 1054 1002 1031 11581083 1037 10631117 |
| BLAUPUNKT | 1009 1007 1223 |
| CASIO | 1002 1031 |
| CONRAC | 1063 |
| DAEWOO | 1044 1136 1027 1140 1002 1031 1000 1072 1067 1049 1053 1051 1149 |
| EUTE | 1002 1031 |
| FUJITSU | 1000 1002 1031 |
| FUNAI | 1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053 |
| FUSION | 0219 0236 |
| GENERAL | 1006 1014 |
| GOLDSTAR | 1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054 |
| GRUNDIG | 1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 1152 1078 1158 1085 1164 |
| HAIER | 1049 1013 |
| HANNSPREE | 1110 1131 1163 |
| HANTAREX | 1000 1002 1031 |
| HISENSE | 1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062 |
| HITACHI | 1104 1024 1034 1055 1162 1011 1005 1057 1105 1071 10931159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072 |
| HORIZONT | 0164 0177 0178 0185 0186 0203 0212 0213 0225 0227 0229 0230 0245 0248 0249 0255 0258 |
| HPC | 0272 |
| HYUNDAI | 1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 1013 1068 1071 1109 1051 1102 |
| JVC | 1046 1133 10371118 1018 1004 1045 |

| Марки ТВ | Коды настройки |
|------------|---|
| LG | 1091 1161 100811201002108210001031 10531037100610491054 112811231153118611871188118911901191 1192119311941195 119611971198 |
| LOGIK | 1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 1125 1114 |
| METZ | 1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 1071 |
| MITSUBISHI | 1005 1004 1029 1002 0278 1031 1010 1071 |
| NAD | 1D05 |
| NEC | 1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046 |
| ODEON | 1013 |
| ORION | 1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 1019 1141 1067 1145 1142 |
| PANASONIC | 104511131115 1012 1084 1002 1031 1030 1p05 1180 1181 11821183 1184 1185 |
| PHILBIX | 0197 0207 0212 |
| PHILIPS | 1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 |
| PIONEER | 1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 1014 1025 1029 |
| SAMSUNG | 1064 1151 1041 10081035 100411551112 1031 1079 1000 1002 1013 1165116611671168116911701171 117211731174 117511761177 11781179 |
| SANSUI | 1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 1098 1049 1013 1053 1078 11231102 |
| SANYO | 1010 1075 10151000 1002 10051031 1025 1007 1071 1122 10731105 |
| SHARP | 1004 1074 1119 1089 1163 1046 1218 1219 1220 1221 1222 |
| SHIVAKI | 1002 1031 1020 1008 |
| SONY | 1094113411161199 1200 1201 |
| SUPRA | 0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 01545 |
| TCL | 1141 1042 |
| THOMSON | 1042 1032 1017 1014 1006 1016 1002 1031 1106 |
| TOSHIBA | 1096 1028 1001 10531006 1009 1041 1141 1000 1049 10021102 1045 1071 1211 121212131214121512161217 |
| TV STAR | 0197 |
| VESTEL | 1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031 |